



SAGA WOOD
— GUARDED BY NATURE

Monteringsanvisning Kledning

NORDISK BÆREKRAFT
MED MASSIVT POTENSIALE



Monteringsanvisning for Saga Wood kledning

Saga Wood er beregnet for utvendig kledning uten jordkontakt (bruksklasse 3). Treet er varmebehandlet i en miljøvennlig prosess uten giftstoffer og har bedre holdbarhet og formstabilitet enn ubehandlet tre. For ubehandlet tre vil brunfargen endre seg og utvikle en naturlig grå patina ved eksponering for sol og regn. Gråning skyldes en kombinasjon av lysnedbryting og soppvekst¹. Værpåvirkningen varierer rundt et bygg. Det vil være variasjoner i fargeendringene, og skjolder vil forekomme. Overflatesprekker og riss er naturlig i utendørs treverk. Monteringsanvisningen må leses før montering. Montering krever byggfaglig kunnskap. Det er viktig å ta hensyn til lokale byggeforskrifter.

Mottakskontroll

Kjøper skal sjekke varen ved mottak og melde feil skriftlig til leverandør innen to virkedager. Hvis kjøper ikke overholder fristen, bortfaller leverandørens ansvar for slike feil og mangler. Det gjelder også hvis varen er tatt i bruk.

Oppbevaring før montering

Saga Wood må lagres tørt frem til montering. Ved utendørs lagring må markkontakt unngås. Avstand til bakken må være minst 10 cm.

Konstruktiv beskyttelse

Trekonstruksjoner må beskyttes mot klimapåkjenninger. Ved høy fuktighet kan overflate-sopp etablere seg og gi stor skade. Luft må kunne sirkulere fritt i konstruksjonen slik at fuktig tre tørker hurtig opp. Legg særlig vekt på utførelse rundt endaved slik at opptørking ikke hindres. Lite takutspring, manglende beslag, manglende lufting, dype hull etter spikring og manglende forsegling av endaved er eksempler på mangelfull konstruktiv beskyttelse.

Lufting

Det er viktig med lufting i henhold til gjeldende standarder og anbefalinger. Konstruksjonen under kledningen må være åpen slik at

oppfuktet trevirke tørker hurtig ut igjen. For detaljerte monteringsanvisninger anbefaler vi at du bruker Byggforsk sine detaljblad om utvendig kledning (www.byggforsk.no).

Festemidler, beslag og detaljer

Trekledning må festes slik at den kan bevege seg mest mulig fritt. Saga Wood kledning skal monteres med syrefaste spiker eller skruer (A4) for å unngå korrosjon og misfarging. Lengden på spiker eller skruer tilpasses gjeldende anbefalinger. Det bør forbores ved innfesting. Toppen av skruehodet bør flukte med overflaten av kledningen. Beslag og detaljer bør utføres i syrefast stål.

Endeved og skjøter

Alle ender bør være renskåret. I fuktig klima kan man behandle kuttflater med treimpregnering for å redusere fuktopptak.

Underkonstruksjon

Underkonstruksjonen må ha minst like lang levetid som kledningen. For å hindre fuktvandring og sikre konstruksjonens levetid anbefales fuktbrytende sjikt mellom konstruksjonslagene.

Avslutning mot terreng og vannbeslag

Avstanden fra avslutning eller underkanten av kledning og terreng bør minimum være 30 cm. Avslutningen skråskjæres med ca. 15 graders vinkel for at vann skal dryppe av kledningen. Det samme gjelder ved avslutning mot vannbeslag/ vannese.

Ansvarsbegrensning

Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap. Leverandørens ansvar er begrenset til varens verdi. Ved vesentlige mangler som leverandøren svarer for, kan leverandøren velge å avhjelpe mangler, omlevere eller gi prisavslag. Reklamasjon gir ikke kjøper rett til å holde tilbake betaling eller motregning for andre leveranser.

¹ Arkitektnytt, 28. september 2005



SAGA WOOD

– GUARDED BY NATURE



Saga Wood AS
Høversjøveien 51
N-2090 Hurdal
www.sagawood.no



5086 0006